



## ISTRUZIONI DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ICE-KEY CON USB, CHIP NFC E QRCODE

1. Collega la tua ICE-KEY USB al PC e premi l'icona \*start.html.  
N.B.: Se non riesci a visualizzare le immagini verifica le impostazioni del tuo PC (blocco popup e Javascript) seguendo le istruzioni sul retro. Si consiglia di usare il browser Chrome.
2. Clicca "Accedi alla pagina personale" e verrai indirizzato sul cloud [www.icek.it](http://www.icek.it).  
Registrati (pulsante giallo): inserisci la tua email (o il numero del tuo cellulare), una tua password e confermala.  
Ora digita il TUO codice di attivazione univoco e personale.
3. Effettua il LOGIN e crea il tuo profilo compilando i campi proposti.
4. Salva i dati e caricali sulla tua ICE-KEY USB.  
N.B.: Se non riesci ad effettuare il download sulla tua USB, verifica le impostazioni del tuo PC (blocco popup e Javascript) seguendo le istruzioni sul retro. Si consiglia di usare il browser Chrome.

CODICE DI ATTIVAZIONE

XXXXXX

Ora, con il tuo smartphone dotato di tecnologia NFC, procedi come segue:

5. Verifica che la funzione NFC sul tuo smartphone sia abilitata (impostazioni > connessioni > NFC).
  6. Avvicina lo smartphone al chip NFC e i dati inseriti nel web verranno visualizzati sul display (fotografia, dati anagrafici, dati sanitari). Sarà possibile effettuare telefonate dirette ai numeri ICE o chiamare le centrali operative del 112 NUE.
  7. Se il tuo smartphone non è dotato di tecnologia NFC, scansiona il QRCode presente sul tuo ICE-KEY (app QRCode Reader o equivalente): verrai indirizzato al tuo profilo sul cloud e potrai visualizzare le tue informazioni.
  8. Ora scarica l'app gratuita ICE KEY TAG dallo Store sul tuo smartphone con NFC.
  9. Effettua il LOGIN con le stesse credenziali che hai utilizzato al punto 2 e conferma. I dati da te inseriti nella tua web page nel cloud verranno automaticamente sincronizzati nell'app sul tuo smartphone.
- Se vuoi che i tuoi dati siano visualizzabili anche in assenza di internet, puoi copiarli nel chip NFC.
10. Nella home page dell'applicazione seleziona MENU e premi il pulsante SCRIVI TAG.
  11. Avvicina il tuo smartphone alla scritta NFC presente sul tuo ICE-KEY, digita la tua password e attendi il messaggio di conferma SCRITTURA NFC ESEGUITA.

**N.B.:** Tutti i dati e le copie dei documenti inseriti e custoditi nella propria pagina web univoca e personale sono accessibili tramite qualsiasi computer connesso ad internet, in ogni parte del mondo, collegandosi al sito [www.icek.it](http://www.icek.it) e inserendo le proprie credenziali (email o numero di cellulare e password). I dispositivi ICE-KEY consentono di reperire i propri dati attraverso la USB, il chip NFC, il QRCode e l'App sul proprio smartphone. Le eventuali modifiche fatte nel sito saranno sincronizzate automaticamente nell'App ICE KEY TAG presente sul proprio smartphone e vice-versa.

**N.B.:** E' importante ricordarsi che, quando si apportano modifiche ai dati nella propria web page sul cloud o nell'App, è necessario aggiornare la ICE-KEY USB (punto 4) e riscrivere il chip NFC (punti 10 e 11) così che le informazioni risultino tutte aggiornate nel dispositivo.

**ATTENZIONE:** L'utente inserisce i propri dati personali e/o medici e la copia dei propri documenti nei dispositivi ICE-KEY in totale autonomia, libertà e responsabilità. Il produttore declina ogni addebito in merito alla veridicità, completezza e/o attendibilità delle informazioni inserite.

**ATTENZIONE:** E' responsabilità del proprietario del dispositivo ICE-KEY di limitarne il rischio di furto o smarrimento così da impedire il trattamento improprio dei dati da parte di soggetti non autorizzati.

Si consiglia di custodire il proprio ICE-KEY per prevenirne usi impropri.

Per informazioni e/o assistenza inviare un'email all'indirizzo [assistenza@ice-key.it](mailto:assistenza@ice-key.it).

## Procedura di attivazione JAVASCRIPT per il download dei file da Cloud sulla USB di ICE-KEY

Le indicazioni riportate di seguito permettono lo "sblocco" di alcuni parametri preimpostati nei PC e Mac per il corretto Download dei file sulla USB di ICE-KEY.

### Internet Explorer

1. Nella barra del browser, clicca l'icona "Tools" e una volta aperto il menù clicca su "Opzioni Internet".
2. Nella finestra "Opzioni Internet" seleziona la scheda "Sicurezza".
3. Nella scheda "Sicurezza" clicca sul pulsante "Livello personalizzato...".
4. Quando si apre la finestra "Impostazioni di Sicurezza - Area Internet", cerca la voce "Esecuzione Script".
5. Individua la voce "Esecuzione Script delle applet Java" e seleziona "Attiva".
6. Quando appare il messaggio "Warning!" con cui ti viene chiesto "Modificare le impostazioni per questa area?" clicca sul pulsante "Sì".
7. Per chiudere la finestra "Opzioni Internet" clicca sul pulsante "OK".
8. Infine clicca sul pulsante del browser "Refresh" per aggiornare la pagina.

### Internet Explorer < 9

1. Sul menù del browser clicca su "Tools" e seleziona "Opzioni Internet".
2. Nella finestra "Opzioni Internet" seleziona la scheda "Sicurezza".
3. Nella scheda "Sicurezza" clicca sul pulsante "Livello Personalizzato...".
4. Quando si apre la finestra "Impostazioni di Sicurezza - Area Internet", cerca la voce "Esecuzione Script / Scripting".
5. Individua la voce "Attiva Script" e seleziona "Attiva".
6. Quando appare il messaggio "Warning!" con cui ti viene chiesto "Modificare le impostazioni per questa area?" clicca sul pulsante "Sì".
7. Per chiudere la finestra "Internet Options" clicca sul pulsante "OK".
8. Infine clicca sul pulsante del browser "Refresh" per aggiornare la pagina.

### Mozilla Firefox

1. Nella barra dell'indirizzo, scrivi "about:config" e premi Invio.
2. Clicca "Starò attento, lo prometto" se appare un messaggio di avvertimento.
3. Nella casella di ricerca, cerca javascript.enabled
4. Cambia la preferenza "javascript.enabled" (pulsante dx) e seleziona "Toggle" oppure doppio-click sulla preferenza) per cambiare il valore da "false" a "true".
5. Clicca sul pulsante "Ricarica pagina corrente" del browser web per ricaricare la pagina.

### Google Chrome

1. Sul menù del browser clicca su "Personalizza e controlla Google Chrome" e seleziona "Impostazioni".
2. Nella sezione "Impostazioni" clicca su "Mostra impostazioni avanzate...".
3. Sotto "Privacy" clicca sul pulsante "Impostazione contenuti...".
4. Quando si apre la finestra di dialogo, cerca la sezione "JavaScript" e seleziona "Consenti l'esecuzione di JavaScript in tutti i siti (consigliata)".
5. Clicca sul pulsante "OK" per chiederla.
6. Chiudi la scheda "Impostazioni".
7. Clicca sul pulsante "Ricarica questa pagina" del browser per aggiornare la pagina.

### Apple Safari

1. Sul menù del browser clicca su "Edit" e seleziona "Preferenze".
2. Nella finestra "Preferenze" seleziona la scheda "Sicurezza".
3. Nella scheda "Sicurezza" individua la sezione "Contenuti web" e spunta la checkbox "Abilita Javascript".
4. Infine clicca sul pulsante del browser "Ricarica la pagina" per aggiornare la pagina.

## Come scaricare i files dal Cloud sulla USB di ICE-KEY

In alcuni Software i file scaricati da internet finiscono direttamente nella cartella Download senza chiedere all'utente se vuole salvarli in altre destinazioni (es: disco C, F, E...). Poichè i dati scaricati dal Cloud di ICE-KEY devono essere sempre salvati sulla USB questa procedura indica come fare per scegliere dove salvare i file.

### Google Chrome

1. Sul menù del browser clicca l'icona in alto dx dello schermo (tre linee orizzontali)
2. Nella sezione "Impostazioni" clicca su "Mostra impostazioni avanzate...".
3. Cercare "download" e Spunta "Chiedi dove salvare il file prima di scaricarlo".
4. Chiudi la scheda "Impostazioni".

### Internet Explorer

1. Sul menù del browser clicca l'icona in alto dx dello schermo (ingranaggio)
2. Visualizza Download
3. Clicca in basso a sinistra su "Opzioni"
4. Selezione della nuova cartella di download.



### Apple Safari

1. Sul menù di Safari selezionare "Preferenze".
2. Accanto alla tendina "Salva documenti scaricati in" spuntare la check box "Chiedi sempre prima di effettuare il download" (DEVE ESSERE SELEZIONATA).
3. Disabilitare il blocco delle finestre a comparsa: selezionare dal menù Safari -> Preferenze-> Sicurezza spuntare la check box "Blocca finestre a comparsa" (DEVE ESSERE DESELEZIONATA).